Etude comparative entre les outils d'automatisation et d'orchestration des tâche ML: Airflow vs. Luigi vs. Argo vs. MLFlow vs. KubeFlow



Visualisation et fouille de big Data 2ITE 3eme année

Réalisé par : ARJANE Khadija

Supérvisé par : Prof. Fahd KALLOUBI

29/12/2020

Table des matières

I.	Objectif	3
II.	Configuration de l'environnement.	3
1	. Étape 1 : Installation du sous-système Linux (Ubuntu)	3
	a) Activer le mode développeur	3
	b) Activer le sous-système Linux	4
2	Étape 2 : Installation de PIP	4
3	Étape 3 : Installation de Airflow	5
III.	Airflow	7
1	. Exemple de base du airflow	7
2	. Architecture de base du flux d'air	8
IV.	Manipulation	9
1	. Scheduling and running Jupyter-Notebook files through Parpermill+Airflow	9
	a. Installer jupyter notebook	9
	b. Installer Parpermill sous airflow	9
	c. Créer un notebook	10
	d. Créer un DAG de airflow	10
	e. Exécuter la tâche de airflow	11
	f. Afficher le bloc-notes de sortie	11
2	. Scheduling and running two Jupyter-Notebooks through Airflow	12
	a) Lancer le serveur de jupiter	12
	b) Importer les deux notebooks iris1 et iris2	12
	c) Créer un dag de airflow pour synchroniser l'exécution des deux notebooks	12
	d) Exécuter le dag de airflow	13
	e) Afficher la sortie	13
V.	Conclusion	15

I. Objectif


Airflow est une plate-forme créée par la communauté pour créer, planifier et surveiller les flux de travail par programmation. L'objectif de cette manipulation est d'exécuter directement le fichier un notebook de jupyter-notebook via airflow et papermill, pour rend le déploiement et l'exécution des notebooks .ipynb simples et efficaces.

II. Configuration de l'environnement

Nous allons installer d'Apache Airflow sur une machine Windows 10 à l'aide d'Ubuntu.

1. Étape 1 : Installation du sous-système Linux (Ubuntu)

Vous pouvez trouver une copie gratuite d'Ubuntu dans le Microsoft Store ici.




Téléchargez et installez Ubuntu. Avant d'ouvrir le programme, il y a quelques éléments de ménage dont nous devons d'abord nous occuper.

a) Activer le mode développeur

Il faut activer le mode développeur de Windows 10.


- Tapez « Developer » dans la barre de recherche de Windows et sélectionnez l'option qui dit « Paramètres du développeur ».
- Dans la page qui apparaît, sélectionnez la bulle à côté de l'option «Mode développeur».



b) Activer le sous-système Linux

Dans la barre de recherche Windows, tapez « Fonctionnalité Windows » et sélectionnez l'option « Activer ou désactiver une fonctionnalité Windows ».

Cochez la case en regard de Sous-système Windows pour Linux et cliquez sur OK.



Remarque: Cela nécessitera un redémarrage pour prendre effet.

Après ces étapes, notre ménage est terminé! Une fois que vous avez lancé Ubuntu, il commencera son processus d'installation initial qui ne prend généralement qu'une minute ou deux.

Ubuntu vous demandera alors un nom d'utilisateur et un mot de passe. Définissez-les sur les informations d'identification souhaitées et appuyez sur Entrée. Lorsque vous arrivez à une invite comme celle ci-dessous, vous êtes prêt à passer à l'étape deux.



2. Étape 2 : Installation de PIP

Pour installer Airflow, nous devons nous assurer que pip est installé. Exécutez la commande suivante pour installer la dernière version de pip.

sudo apt update && sudo apt upgrade sudo apt-get install software-properties-common sudo apt-add-repository universe sudo apt-get update sudo apt-get install python3-pip

3. Étape 3 : Installation de Airflow

Exécutez les 2 commandes suivantes pour installer Airflow:

```
export SLUGIFY_USES_TEXT_UNIDECODE=yes pip3 install apache-airflow
```

Exécutez sudo nano /etc/wsl.conf, insérez le bloc ci-dessous, enregistrez et quittez avec ctrl+s ctrl+x.

```
[automount]
root = /
options = "métadonnées"
```

Exécutez nano ~/.bashrc , insérez la ligne ci-dessous, enregistrez et quittez avec ctrl+s ctrl+x

```
export AIRFLOW HOME=/c/Users/khadija/AirflowHome
```

Remarque : (khadija c'est mon nom utilisateur que j'ai ajouté lors de la configuration de Ubuntu, alors vous devez ajouter votre no d'utilisateur de Ubuntu, le vôtre).

Ouvrez un nouveau terminal Ubuntu. (J'ai été surpris, mais cela semblait nécessaire).

Initier le DB de Airflow par cette commande :

airflow db init

Assurez-vous d'avoir créé un utilisateur administrateur :

airflow users create -r Admin -u admin -e admin@acme.com -f admin -l user -p admin

Nous pouvons maintenant démarrer le serveur Web et le planificateur d'airflow.

Exécutez la commande et laissez-la s'exécuter :

airflow webserver -p 8080

Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et exécutez la commande :


• airflow scheduler

```
Sélection khadija@DESKTOP-6325l19: ~
                                                                                                                                                         П
                    -6325I19:~$ airflow scheduler
                                                                            Starting the scheduler
                                                                            Processing each file at most -1 times
Launched DagFileProcessorManager with pid: 5560
                                                           1246
                                                                   INFO
                                                           250
                                                                   INFO -
                                                                   INFO - Resetting orphaned tasks for active dag runs
INFO - Marked 1 SchedulerJob instances as failed
                                                           1751
                                                          1764}
                                                                   Configured default timezone Timezone('UTC')
                                                    52} INFO
   20-12-27 01:01:07,909] {dag_processing.py:515} WARNING - Because we cannot use more than 1 thread (parsing_processes
) when using sqlite. So we set parallelism to 1.
2020-12-27 01:01:07,909]
```

Une fois les deux exécutés avec succès, ouvrez un onglet dans le navigateur de votre choix (Chrome, Firefox, etc.) et entrez ce qui suit dans la barre d'URL : http://localhost:8080

L'authentification:


• Lorsque vous appuyez sur Entrée, la page suivante devrait se charger :



III. Airflow


1. Exemple de base du airflow

Voici quelques commandes qui déclencheront quelques instances de tâches. Vous devriez être en mesure de voir le statut des travaux changer dans le example_bash_operator DAG lorsque vous exécutez les commandes ci-dessous.



2. Architecture de base du flux d'air

Principalement destinée au développement, l'architecture de base d'Airflow avec les exécuteurs Local et Séquentiel est un excellent point de départ pour comprendre l'architecture d'Apache Airflow.



Il y a quelques éléments à noter :

- **Base de données de métadonnées**: Airflow utilise une base de données SQL pour stocker des métadonnées sur les pipelines de données en cours d'exécution. Dans le diagramme ci-dessus, cela est représenté par Postgres qui est extrêmement populaire avec Airflow. Les autres bases de données prises en charge avec Airflow incluent MySQL.
- **Serveur Web** et **planificateur**: Le serveur Web et le planificateur Airflow sont des processus distincts exécutés (dans ce cas) sur la machine locale et interagissent avec la base de données mentionnée ci-dessus.
- L'**exécuteur** est présenté séparément ci-dessus, car il est généralement discuté dans Airflow et dans la documentation, mais en réalité, il ne s'agit PAS d'un processus distinct, mais exécuté dans le planificateur.
- Le ou les **travailleurs** sont des processus distincts qui interagissent également avec les autres composants de l'architecture Airflow et du référentiel de métadonnées.
- **airflow.cfg** est le fichier de configuration Airflow auquel accèdent le serveur Web, le planificateur et les travailleurs.
- **Les DAG font** référence aux fichiers DAG contenant du code Python, représentant les pipelines de données à exécuter par Airflow. L'emplacement de ces fichiers est spécifié dans le fichier de configuration Airflow, mais ils doivent être accessibles par le serveur Web, le planificateur et les travailleurs.

IV. Manipulation

1. Scheduling and running Jupyter-Notebook files through Parpermill+Airflow

Exécutez les fichiers Jupyter-Notebook (.ipynb) via Parpermill + Airflow

Lors du traitement des données et du code de science des données, nous utilisons généralement jupyter-notebook pour le développement. Nous pouvons développer de nombreux fichiers notebook (.ipynb), et il peut encore y avoir des dépendances entre les fichiers notebook. Il est plus difficile de gérer plus de notebooks, et c'est un grand défi pour la planification en ligne et les tâches.

Parpermill est un outil qui peut exécuter directement des notebooks en fonction des dépendances entre les blocs-notes, sans convertir les blocs-notes en fichiers python, et peut transmettre des paramètres.

Airflow est un système de planification open source, qui fournit les opérateurs Parpermill. Avec ces deux outils, le déploiement et le lancement du notebook devient simple et rapide.


Le processus de déploiement et de lancement devient :

- La première étape : développer du code sur jupyter.
- La deuxième étape : J'ai utilisé l'opérateur Parpermill sur airflow pour configurer les dépendances et les paramètres entre les notebooks.
- La troisième étape : exécuter la planification du flux d'air.
- a. Installer jupyter notebook

sudo pip3 install jupyter jupyter notebook --generate-config

Lancer le serveur de jupiter

jupyter notebook --no-browser --port=8888




b. Installer Parpermill sous airflow

pip3 install 'apache-airflow[papermill]' pip3 install kubernetes

c. Créer un notebook

Créez un notebook via jupyter-notebook, nommé : hello_world.ipynb, son contenu est le suivant:



Remarque: vous trouverez le fichier dans le dossier ressources.

Notez que la première cellule (la cellule qui a des paramètres et veut changer la valeur de paramètre en externe) doit ajouter une balise (étiquette) et la nommer : parameters .

La méthode pour ajouter un tag est : sélectionnez cette cellule, sélectionnez : "View" -> "Cell Tool" -> "tags", entrez parameters dans la zone de saisie, puis cliquez sur " Add Tag".

d. Créer un DAG de airflow

Créez un fichier python nommé: airflow_test1.py, le code est le suivant:

```
(i) localhost:8888/edit/my_airflow/airflow_test1.py
                                                                                                                                                                             0
Ç jupyter airflow_test1.py✔ il y a 15 heures
                                                                                                                                                                            Logout
                View
                          Language
                                                                                                                                                                             Python
    from datetime import timedelta
     from airflow.models import DAG
     from airflow.operators.papermill_operator import PapermillOperator
     from airflow.utils.dates import days_ago
    default_args = {
   'owner': 'test_user',
   'start_date': days_ago(2)
10
    }
    dag=DAG(
         dag_id='example_ppm_dag'
13
         default_args=default_args,
schedule_interval='0 0 * * *'
14
15
         dagrun_timeout=timedelta(minutes=60))
    run_this = PapermillOperator(
18
19
              task_id="run_example_notebook",
20
              dag=dag,
              input_nb="/home/khadija/my_airflow/hello_world.ipynb",
21
              output_nb="/home/khadija/my_airflow/out-{{ execution_date }}.ipynb", parameters={"msgs": "Ran from Airflow at {{ execution_date }}!"}
23
24
    )
25
```

Remarque: vous trouverez le fichier dans le dossier ressources.

e. Exécuter la tâche de airflow

Avant d'exécuter des tâches de flux d'air, vous devez copier airflow_test1.py dans le répertoire dags sous le répertoire d'installation airflow. S'il n'y a pas de dags, vous pouvez en créer un.

Ajouter un dossier dags à /c/Users/\$user/AirflowHome/ avec :

```
cd /c/Users/maite/AirflowHome mkdir dags
```


On copie le fichier airflow_test.py au répertoire de AirflowHome/dags avec cette commande :

```
cp /home/khadija/my_airflow/airflow_test1.py /c/Users/maite/AirflowHome/dags cd /c/Users/maite/AirflowHome/dags python3 airflow_test1.py airflow tasks run example_ppm_dag run_example_notebook 20200423
```

f. Afficher le bloc-notes de sortie

Selon l'opérateur Airflow PapermillOperator, nous avons configuré le nom du notebook de sortie comme : out - {{execution_date}}. Ipynb, qui est out- <temps d'exécution> .ipynb, vérifiez s'il y a le notebook dans le répertoire /home/\$user/my_airflow/. Si tel est le cas, l'exécution a réussi.

Lorsque vous ouvrez le notebook dans jupyter-notebook, le résultat devrait ressembler à ceci :



Comme vous pouvez le voir, le paramètre est remplacé par le paramètre msgs dans l'opérateur de flux d'air, indiquant que l'exécution a réussi.

2. Scheduling and running two Jupyter-Notebooks through Airflow

Nous allons lancer l'exécution de deux notebooks en ordre avec airflow dags.

a) Lancer le serveur de jupiter

jupyter notebook --no-browser --port=8888

b) Importer les deux notebooks iris1 et iris2



Remarque: vous trouverez les fichiers dans le dossier ressources.

c) Créer un dag de airflow pour synchroniser l'exécution des deux notebooks.

Créez un fichier python nommé : hello_world.py, le code est le suivant :

```
jupyter hello_world.py vily a 17 minutes
                                                                                                                                                                                Logout
         Fdit
                  View
                         Language
                                                                                                                                                                                Python
     from datetime import datetime
     from airflow import DAG
    from airflow.operators.dummy_operator import DummyOperator
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
     from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
     from airflow.operators.papermill_operator import PapermillOperator
     from airflow.utils.dates import days ago
     # Define default args
    default_args = {
   'owner': 'user'
10
11
12
          'on_failure_callback': lambda context: True,
13
14
    def my func():
15
          print('Notebook runned successfuly!')
16
17
18
19
     with DAG('python_dag', description='Python DAG',default_args=default_args,schedule_interval='*/5 * * * *',start_date=datetime(2018, 11,
     1),catchup=False) as dag:
          first_nb = PythonOperator(
    task_id='first_nb',
21
22
23
24
25
26
               python_callable=my_func,
provide_context=True,
op_kwargs={'path': '/home/khadija/my_airflow/iris1.ipynb'})
          second_nb = PythonOperator(
   task id='second nb',
27
               python_callable=my_func,
28
29
30
               provide_context=True,
op_kwargs={'path': '/home/khadija/my_airflow/iris2.ipynb'},)
          first_nb >> second_nb
```


Remarque: vous trouverez le fichier dans le dossier ressources.

d) Exécuter le dag de airflow


cd /c/Users/maite/AirflowHome cp /home/khadija/my_airflow/hello_world.py /c/Users/maite/AirflowHome/dags cd /c/Users/maite/AirflowHome/dags python3 hello_world.py airflow dags backfill python_dag -s 2018-03-01

e) Afficher la sortie


Nous avons synchronisé le lancement de premier notebook en premier et le deuxième après 5 seconds sans aucune erreur.



Un intervalle de 5 seconds entre les deux tâches.



Dans le log de first_nb on peut voir le return de la fonction my_func lors que la tâche a été bien exécuté.



Dans le log de first_nb on peut voir le return de la fonction my_func lors que la tâche a été bien exécuté.

V. Conclusion

Cette manipulation décrit comment exécuter directement le fichier .ipynb de jupyternotebook via airflow et papermill. Cela rend le déploiement et l'exécution des notebooks .ipynb simples et efficaces.